

Handy Scrub

An excellent product to reduce bending and straining while cleaning bathtubs, whirlpools, tiles, etc. Nylon net head works with cleanser to clean around contours and into corners. Net head will not scratch acrylic, fibreglass or plastic surfaces. Easy drying, no washing required, just rinse and shake dry. Long handle allows easy reaching to high or low areas. Light weight, only 300 grams. 48 inch (122cm) long handle.

Brosse à récurage en filet de nylon

Ce produit vous aidera à nettoyer la baignoire, le spa, la céramique, etc., sans avoir à vous pencher ni à vous étirer. Ajouter un détergent à la tête en filet de nylon pour nettoyer dans tous les recoins, sans endommager les surfaces en acrylique, en fibre de verre ou en plastique. Après avoir utilisé le produit, simplement rincer et sécher en secouant — la tête sèche rapidement — pas nécessaire de la laver. Le manche mesurant 48 po (122 cm) vous permet de nettoyer du haut en bas. Ne pèse que 300 grammes.



Handy Scrub works with any cleaning solutions to remove dirt, grime, soap scum or bath rings without bending over. Cleans around extra contours, into corners and between tiles.

La brosse à récurage en filet de nylon peut être utilisée avec toute solution de nettoyage pour enlever la saleté, les traces laissées par le savon et les cernes autour du bain, sans avoir à se pencher.

Safe on: Fibreglass, acrylic or reglazed surfaces.

N'endommagera pas : La fibre de verre, l'acrylique ou les surfaces remises en état.

Extra uses: Boat exteriors, house siding, windows, patio umbrellas, cleaning behind toilets, plus any hard to reach areas.

Usages additionnels : Extérieur des bateaux, revêtement extérieur de la maison, fenêtres, parasols de patio, nettoyage derrière la cuvette et nettoyage des autres endroits difficiles d'accès.

Directions: Wet area, add cleanser and scrub with Handy Scrub until clean. Wash Handy Scrub by rinsing under a tap. Dry by vigorously shaking water out. To store, let stand on shaft end or hang up. To help bring back Handy Scrub's original full appearance, when dry, brush your hand over the top of the nylon net repeatedly.

Mode d'emploi : Mouillez la surface à nettoyer, ajoutez du détergent et brossez avec cette brosse jusqu'à ce que la surface soit propre. Lavez la brosse en la rinçant sous le robinet. Séchez-la en l'agitant vigoureusement de façon à bien faire sortir l'eau. Pour remettre la brosse, la mettre debout sur son manche ou la suspendre. Pour redonner son apparence originale, passer votre main à plusieurs reprises sur le filet en nylon une fois la brosse est sèche.



www.parsonsadl.com

16B119

